



Integrazione Manuale d'uso 9752 N e 9752 NP - Istruzioni di origine

Leggere attentamente prima dell'uso e conservare per tutta la durata dell'apparecchio

Integration User's Reference 9752 N and 9752 NP – Translated from Original instructions

Read all instructions and save for future reference

Integration Notice d'utilisation – Traduit à partir des Instructions d'origine

Lire attentivement la notice avant l'utilisation et garder la notice

V. 01.2019

Solo Modelli 9752 N e 9752 NP:

una volta effettuata l'operazione di pre-riscaldamento, utilizzare l'apparecchio con l'indicatore della manopola in corrispondenza del simbolo di potenza minima (fiamma piccola Immagine 11) soprattutto quando la griglia di cottura è piena di cibo o quando si utilizza l'accessorio Pietra Refrattaria per evitare sovraccarichi, il potere calorico dei bruciatori non subirà cali sensibili e la cottura sarà più omogenea.

Spegnere sempre l'apparecchio se non viene utilizzato per più di 5 minuti

9752N and 9752 NP models

After pre-heating, use the appliance with the knob indicator near the minimum power symbol (small flame Image 11) mostly when the cooking grill is full of food or when using the Refractory Stone accessory to avoid overloading; the calorific value of the burners will not be affected by sensitive drops and the cooking will be more homogeneous.

Always switch off the appliance if it is not used for more than 5 minutes

Mod. 9752 N et 9752 NP

Après 5 à 7 minutes de chauffage utiliser l'appareil avec l'indicateur de bouton près du symbole de puissance minimale (petite flamme Figure 11) surtout lorsque la grille de cuisson est pleine d'aliments ou lors de l'utilisation de l'accessoire en pierre réfractaire pour éviter les surcharges, le pouvoir calorifique des brûleurs ne sera pas affecté et la cuisson sera plus homogène.

Toujours éteindre l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant plus de 5 minutes